












Ersatzteile / spare parts - PRO 35 / PRO 45




Ersatzteile - spare parts PRO 35 / 45

1 	2 	3 	4 
Sicherungsring A 12 Snarpring A 12	Rillenkugellager Ballbearing	Zwischenstück G Distancepiece G	Spannstift 3 x 20 A2 Split pin 3 x 20 A2
5 	6 	7 	9 
Lüfterrad Ventilator	Motor RBF 0,18/2-PR Motor RBF 0,18/2-PR	Zwischenstück E Distancepiece E	Zugfeder 10x 1,2 x 64 Extension spring 10x 1,2 x 64
10 	11 	12 	13 
Gewindestift M3 x 40 Grub screw M3 x 40	Mutter M3 Ms Nut M3 Ms	Federring M3 Spring Ring M3	Microschalter Microswitch
14 	15 	16 	17 
Schaltteil kpl. Switchpart cpl.	Gewindestift M5x 25 Grub screw M5 x 25	Sechskantmutter M5 Nut M5	Scheibe M5 Disc M5


Ersatzteile - spare parts PRO 35 / 45

18



Zylinderschraube M5 x 12
Cylinder head screw M5 x 12

19




Rillenkugellager
Ballbearing

20



Flansch
Flange

21




Gehäuseblock E komplett
Housing unit E complet

22




Sicherungsring 16 x 1
Snapring 16 x 1

23




Fadenschutz
Protective plat

24




Zugstange
Motorstud

25



Bürstabdeckung
Brushcover

26




Steckachse
Brush axle

27



Stielansatz Unterteil G
Handle connector lower part G

28




Zylinderschraube M6 x 16
Cylinder head screw M6 x 16

29




Stielansatz Unterteil E
Handle connector lower part E

30




Zylinderschraube M6 x 16
Cylinder head screw M6 x 16

31




Zahnrad 48 rechts
Gear 48 right

32


















Zahnrad 48 links
Gear 48 left

33




Getriebedeckel
Gearcover

Ersatzteile - spare parts PRO 35 / 45

34 	35 	36 	37 
Zahnscheibe M5 Lock washer M5	Zahnrad 66 rechts Gear 66 right	Gehäuseblock G komplett Housing unit G cpl.	Motorhaube motor cover
39 	40 	41 	45 
Motorschuttschalter Thermorelay	Zahnrad 66 links Gear 66 left	Zahnrad 73 rechts Gear 73 right	Tülle Grommet
46 	47 	49 	50 
Kabel Cable	Lagerbolzen Bearingpin	Zylinderschraube M4 x 8 Cylinder head screw M4 x 8	Betriebskondensator Run capacitor
51 	52 	53 	54 
Anlaufkondensatorkondensator Starting capacitor	Zylinderschraube M5 x 12 Cylinder head screw M5 x 12	Anlaufsteuerung Starting control	Klemmbügel-/Schiene Clamp strip


Ersatzteile - spare parts PRO 35 / 45

55




Haltefeder
Fixing spring

56




Klemmbacke
Cable clamp

57



Zylinderschraube M3 x 25
Cylinder head screw M3 x 25

58




Drahthalteplatte
wire fixing plate

60




Klemmleiste
terminal

61



V-Ring
V-ring

62




Gewindestift
Wormscrew

63



Mutter M4
Nut M4

64




Zahnscheibe M4 A2
Lock washer M4 A2

66




Kabelfang
Cable protector

67



Blende
Blind

68



Stielsperre Alu
Handle stop

69



Feder für Stielsperre
Handle stop - spring

70




Schaumstoffdichtung
Seal (Cover)

71



Sicherungsring A 15
Snapping A 15


72



Schalterabdeckung
Switchcover


Ersatzteile - spare parts PRO 35 / 45

74




Stielansatzoberteil
Handle connector upper part

75




Flachstange
Flatbar

77



Schraube M3 x 5
Screw M3 x 5

78



Zugschnäpper
Snap - in

79




Stiel Oberteil
Handle, upper part

83




Querrohr
Cross bar

84



Stielknoten links
T-piece left

85



Kabelhaken links
Cable holder left

88




Stiel komplett
Handle complete

95




Federring M6
Spring Ring M6

96



Schraube M6 x 30
Screw M6 x 30

106




Isolierplättchen
Isolating plate

118




Sicherungsring A 12
Snarpring A 12

122




Stielunterteil links
Handle, lower part left

123



Stielunterteil rechts
Handle, lower part right


124



Stielknoten rechts
T-piece right

Ersatzteile - spare parts PRO 35 / 45

126




Kabelhaken rechts
Cable holder right

127



Senkkopfschraube M5 x 6
Countersunk-head screw M5 x 6

128



Halter links
Holder left

129



Halter rechts
Holder right

130



Einwurfbeschleuniger
Throw-in accelerator

131



Senkkopfschraube M4 x 12
Countersunk-head screw M4 x 12

132




Spritzschutz
Protective cove

133




Senkkopfschraube M4 x 8
Countersunk-head screw M4 x 8

134



O-Ring
O-ring

135



Kabelfang
Cable protector

136



Rad Schutzenblech kpl.
Wheel cover plate cpl.

152




Standbügel
Holder

153



Rad Transportwagen
Wheel Trolley

154




Radachse
Axel

155



Gurt
Belt


156



Transporttasse inkl. Haltefeder und Gurt
Tray incl. clips and belt

Ersatzteile - spare parts PRO 35 / 45

157



Verschluss für
Renovator und Staubschutz