

**Ersatzteile Sprayer 2018**  
**Spare parts Sprayer 2018**

**SPX**



Sprayer komplett  
*Spryer complete*

**SP1**



Tank 6l  
*Tank 6l*

**SP2**



Tankhalter  
*Rubber brackets*

**SP3**



Verschluß & Entgaser

**SP4**



Pumpeneinheit

**SP12**



Pumpe 110V  
*Pump 110V*

**SP12A**



Pumpe 230V  
*Pump 230V*

**SP5**



Stiel  
*Handle*

**SP6**



Taster  
*Spryer complete*

**SP10**



Sprüheinheit

**SP7**



Düse  
*Sprayer nozzle*

**SP8**



Mutter für Düse

**SP9**



Dichtung

**SP11**



Düsenhalter  
*Sprayer mount*

**Optional Motorhaube mit Steckdose für Maschinen zum nachrüsten**

**Optional Motor cover with port for upgrading machines**



Haube TM4 mit Steckdose  
*Motor cover TM4 with port*



Haube TM5 mit Steckdose  
*Motor cover TM5 with port*



Haube PRO35 mit Steckdose  
*Motor cover PRO35 with port*



Haube PRO45 mit Steckdose  
*Motor cover PRO45 with port*